

# DØRLÅS JUSTERING - KEG COOLER HIGH

Hvis der opstår problemer\* med dørene på kabinettet, er der et par justeringer, der kan foretages::

1 - Juster låsebeslaget sidelæns ved at løsne de to skruer og flyt beslaget, indtil det løber op med låseskiven i håndtaget.

2 - Juster dybden på låsepladen ved at løsne den lille skrue og justere dybden, indtil lågen sikkert låser i en lukket position.

- \*
- Vanskeligheder ved åbning / lukning af dørene
  - Døre forbliver ikke lukkede
  - Når et par døre lukkes, åbnes det andet par

